

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Folia samoprzylepna MONOMEROWA / POLIMEROWA IKONOS

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM!

INFORMACJE OGÓLNE

→ Magazynowanie i transportowanie:

- folie powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu,
- nawinięte na gilze folie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
- powierzchnia folii nie powinna dotykać kartonu, dlatego rolka wewnątrz musi być zabezpieczona ogranicznikami oraz workiem,
- folie w arkuszach należy przechowywać półkach lub paletach,
- temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 20°C do 24°C, przy wilgotności od 40% do 60%.

→ Cięcie folii:

- do cięcia folii należy używać ostrych noży tnących,
- folię można ciąć ręcznie lub na gilotynie,
- folia nadaje się do cięcia na ploterze tnącym.

→ Druk:

- folia dedykowana jest do druku w technologii Eco-solvent, mild solvent, solvent, Latex, UV,
- aby uzyskać wysoką jakość wydruku rekomenduje się ustawienia zapewniające wysokie nasycenie kolorów,
- przed przystąpieniem do cięcia i/lub laminacji należy zadrukowany materiał pozostawić do wyschnięcia przez minimum 48h, a w przypadku wydruków o dużym nasyceniu barw nawet do 72h,
- w celu osiągnięcia lepszych efektów należy pozostawić niezadrukowany margines folii o szerokości około 0,5cm, dzięki temu unikniemy zwijania się brzegów grafiki do środka,

→ Usuwanie:

- usunięcie folii z podłoża wiąże się z jej rozerwaniem, jednak dla ułatwienia zalecamy jej delikatne podgrzanie,
- do usunięcia resztek kleju zalecamy użycie rozpuszczalnika lub specjalnych preparatów.

APLIKACJA

→ Przygotowanie powierzchni:

- przed przystąpieniem do wykonania grafiki należy wykonać odpowiednie próby na powierzchni oklejanej, ponieważ folia nie nadaje się do stosowania na wszystkich powierzchniach,
- przed każdą aplikacją należy **dokładnie umyć i odtłuścić** powierzchnię na której będzie wyklejana folia.

→ Aplikacja:

- folię aplikuje się metodą "na sucho" lub "na mokro",
- naklejając folię należy przestrzegać podstawowych zasad stosowanych przy aplikacji i zadruku folii Ikonos,
- w celu właściwego pozycjonowania folii na początku zalecamy odkleić około 60-80mm papieru podkładowego od folii,
- ułożyć na docelowym miejscu i mocno dociskać fragment folii bez papieru podkładowego,
- następnie trzymając za odklejony fragment papieru podkładowego należy bardzo powoli go odklejać od folii, przy jednoczesnym dociskaniu folii do oklejanej powierzchni miękką ręką z filcem lub gumowym wałkiem.