

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Folia odblaskowa IKOLITE

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM!

INFORMACJE OGÓLNE

- Magazynowanie i transportowanie:
 - folie powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu,
 - nawinięte na gilze folie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
 - powierzchnia folii nie powinna dotykać kartonu, dlatego rolka wewnątrz musi być zabezpieczona ogranicznikami oraz workiem,
 - folie w arkuszach należy przechowywać półkach lub paletach,
 - temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 20°C do 24°C, przy wilgotności od 40% do 60%.
- Cięcie folii:
 - do cięcia folii należy używać ostrych noży tnących,
 - folię można ciąć ręcznie lub na gilotynie,
 - folia nadaje się do cięcia na ploterze tnącym.
- Dobieranie koloru:
 - do aplikacji składającej się z kilku formatek zaleca się wcześniejsze sprawdzenie ich kolorystyki w świetle dziennym oraz ich odblaskowości po oświetlaniu,
 - jeżeli aplikacja będzie wymagała łączenia fragmentów trzeba użyć materiału pochodzącego z identycznej partii produkcyjnej.
- Technika druku:
 - dedykowaną techniką druku na foliach odblaskowych jest sitodruk,
 - folia może być zadrukowana zarówno przed jak i po naklejeniu na odpowiednią powierzchnię.
- Czyszczenie:
 - w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, folię należy spłukać czystą wodą,
 - następnie oczyścić przy użyciu gąbki i ciepłej wody z detergentem,
 - po czym ponownie spłukać jej powierzchnię czystą wodą.
- Usuwanie:
 - usunięcie folii odblaskowej z podłoża wiąże się z jej rozerwaniem, jednak dla ułatwienia zalecamy jej delikatne podgrzanie,
 - do usunięcia resztek kleju zalecamy użycie rozpuszczalnika lub specjalnych preparatów.

APLIKACJA

- Przed każdą aplikacją należy **dokładnie umyć i odtłuścić** powierzchnię na której będzie wyklejana folia.
- Folie odblaskowe powinny być wyklejane w temperaturze 15°C.
- Folie odblaskowe należy aplikować tylko metodą "**na sucho**".
- W celu właściwego pozycjonowania folii na początku zalecamy odkleić około 60-80mm papieru podkładowego od folii.
- Ułożyć na docelowym miejscu i mocno dociskać fragment folii bez papieru podkładowego.
- Następnie trzymając za odklejony fragment papieru podkładowego należy bardzo powoli go odklejać od folii, przy jednoczesnym dociskaniu folii do oklejanej powierzchni miękką raklą z filcem lub gumowym wałkiem.