

Instrukcja aplikacji PRIMER IKONOS DO SZKŁA ZESTAW 1L + 1L

1. Primer należy nanosić na powierzchnie szklane za pomocą czystej niepylącej ściereczki lub gąbki. Możliwa jest również aplikacja natryskowa.
2. Następnie podłoże pozostawić do wyschnięcia (do odparowania rozpuszczalnika) na czas od 40 do 60 minut.
3. Po tym czasie pozostałość primeru należy zmyć za pomocą wmywacza.
4. Nadrukować aplikację atramentem UV.
5. Primer można nakładać całościowo lub wybiórczo – na część powierzchni

Aplikacja za pomocą innych technik wymaga przetestowania.
Po aplikacji primer jest całkowicie transparentny.