
Empfohlene Wartung

- Es wird empfohlen, Luftbefeuchter zu installieren, um eine hohe Feuchtigkeit im Raum zu gewährleisten!
- Mindestens 10 m² pro Tag bedrucken.
- Bitte beachten, dass es sich im Weiteren hier nur um Empfehlungen handelt. Die individuellen Anleitungen zur Druckmaschine sind zwingend zu beachten!

Tägliche Wartungsarbeiten

- Düsentest! Falls erforderlich, zusätzlich Druckkopf reinigen.
- Wischer, Kopf und Abdecksystem mindestens zwei Mal täglich reinigen.

Wartung beim Start

- Beim Hochfahren des Druckers durchzuführen!
- Weiße Patronen sofern vorhanden schütteln. Patrone schwenken, um die Tinte durchzumischen.

Wartung bei Arbeitsende

- Täglich nach Beendigung des Druckprozesses durchzuführen.
- Abdeckstationen reinigen. Nach dem Reinigen das Abdecksystem mit Farbenpunkt Cleaner füllen.
- Geöffnete Tintenpatronen immer zu mindestens 50% mit Tinte befüllt lassen.
- Patronenventil immer schließen.

Wartung bei längerer Einsatzpause

- Einmal wöchentlich am Ende des Tages durchzuführen, vorzugsweise vor Wochenenden oder längerer Inaktivität.

Zalecenia dotyczące konserwacji

- W celu zapewnienia wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu zaleca się zainstalowanie nawilżaczy powietrza!
- Należy drukować co najmniej 10 m² dziennie.
- Prosimy pamiętać, że poniższe wskazówki są jedynie rekomendacjami. Należy przestrzegać zaleceń z instrukcji obsługi konkretnej drukarki!

Codzienna konserwacja

- Test dyszy! W razie potrzeby wyczyść także głowicę drukującą.
- Wycieraczkę, głowicę i układ zabezpieczający głowicę należy czyścić co najmniej dwa razy dziennie.

Konserwacja przy uruchamianiu drukarki

- Przeprowadzaj podczas każdego uruchamiania drukarki.
- Jeśli używane są kartridże z białym tuszem, potrząśnij je i kilka razy przechyl w celu przemieszania tuszu.

Konserwacja po zakończeniu pracy

- Przeprowadzaj codziennie po zakończeniu drukowania.
- Wyczyść układ zabezpieczający głowicę. Po wyczyszczeniu wlej środek czyszczący Farbenpunkt do układu zabezpieczającego głowicę.
- Otwarte kartridże powinny zawsze zawierać co najmniej 50% tuszu.
- Zawsze zamykaj zawór kartridża.

Konserwacja przed dłuższą przerwą w użytkowaniu

- Przeprowadzaj raz na tydzień, pod koniec dnia, najlepiej przed weekendem albo przed okresem dłuższego przestoju.

- Vorgehensweise wie unter „Wartung bei Arbeitsende“ beschrieben. Zusätzlich Wischer und Druckköpfe reinigen.
- Falls der Drucker für länger als eine Woche nicht eingesetzt wird, mit Farbenpunkt Cleaner befüllen.

Monatliche Wartung

- Mindestens einmal pro Monat durchzuführen.
- Bewegungsfläche und Welle des Schlittens reinigen.

Halbjährliche Wartung

- Alle 6 Monate durchzuführen.
- Patronen reinigen.

- Wykonaj wszystkie czynności opisane w punkcie „Konserwacja po zakończeniu pracy”. Dodatkowo wyczyść wycieraczkę i głowice drukujące.
- Jeśli drukarka nie będzie używana przez okres dłuższy niż jeden tydzień, wlej środek czyszczący Farbenpunkt.

Konserwacja comiesięczna

- Przeprowadzaj co najmniej raz na miesiąc.
- Wyczyść obszar przemieszczania się wózka i jego wał.

Konserwacja półroczna

- Przeprowadzaj co 6 miesięcy.
- Wyczyść kartridże.