

## Zalecenia firmy Mutoh dotyczące dłuższego postoju plotera Mutoh VJ1938TX



- 1) Przygotowanie plotera do postoju należy zacząć od wyczyszczenia rurek, tak aby rurki były czyste i nie było w nich pozostałości atramentu.
- 2) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zachowania się atramentu (w szczególności atramentu którego nie znamy) wykonujemy płukanie płynem dedykowanym do atramentu wodnego, Mutoh zaleca płyn MY-80846 2L
- 3) Po czyszczeniu ploter jest zalewany płynem tzw. CR02. Jest to płyn, na którym plotery opuszczają fabrykę Mutoh Japonia. Ułatwia to kolejne obciążenie tuszem i zapewnia stabilność maszyny przez wiele miesięcy. Kod towarowy płynu: RJ-80CR02-1000 CR02 1L

### Procedura czyszczenia:

- 1) W trybie użytkownika wybierz „Longstore” w menu głównym.
- 2) Ploter poprosi o wyjęcie wkładów, opróżni tor atramentu i poprosi o kasetę czyszczącą.
- 3) Należy wstawić kolejno:
  - płyn dedykowany do atramentu wodnego MY-80846 2l
  - płyn RJ80CR02-1000 CR02 1lNależy postępować zgodnie z procedurą na wyświetlaczu.
- 4) Po wykonaniu procedury długiego przechowywania (Longstore) ponownie uruchom ploter.
  - Ploter zapyta „Start ink charge -> e”
  - Naciśnij Enter, drukarka zapyta „Wash Retry -> No”.
  - Wybierz „Yes” i przeprowadź płukanie za pomocą:
    - płynu dedykowanego do atramentu wodnego MY-80846 2L
    - lub płynem RJ80CR02-1000 CR02 1L

Uwaga! Zawsze kończ cykl płukania za pomocą płynu CR02.

W przypadku, gdy zrobiłeś „Longstore” z atramentu, wykonaj drugi raz procedurę „Longstore” z użyciem płynu CR02.

---