


Instalacja Artemis 1601 HL PhotoPrinta 10

1. Zaczynij od wypakowania plików z archiwum Artemis 1601 HL.rar
2. Wypakuj pliki z archiwum PrintPretty2015_05_14.rar



3. W rozpakowanym folderze znajdziesz dwa foldery: Program oraz OutputDrivers
4. Obydwa foldery należy skopiować i wkleić do głównego folderu programu PhotoPRINT DX 10.5 PrintPretty Edition. Pojawią się na ekranie poniższe okna dialogowe:



Rys 1.

Rys 2.

W pierwszym oknie (patrz Rys 1.) zaznaczamy „Wykonaj dla wszystkich elementów bieżących (znaleziono 1)” i klikamy „Tak”. Następnie pojawi się drugie okno (patrz Rys 2.) zaznaczamy „Wykonaj dla wszystkich konfliktów” i klikamy „Przenieś i zmień”.

5. Następnie należy zainstalować w systemie Windows nowy sterownik drukarki. Sterowniki są dołączone do archiwum „Artemis 1601 HL” w pod folderze „USB driver”.
6. Włączamy PhotoPrint 10 i instalujemy drukarkę RJ-5 160E na porcie PrettyPrint i po sprawie.
7. Sprawdzenie czy będzie obsługiwał VarDot w PhotoPrint odbywa się przez sprawdzenie Color Mode, a mianowicie jeżeli znajdziemy tam CMYK (2 bits) to znaczy że obsługuje zmienną kroplę.